

BLINK

LED快速试灯盒系列 说明书

LED快速试灯盒系列 产品型号

型号	测量	报警	支持接口
SPLT-00	无	无	E14/E27/B22/线夹/ 接线柱/AC插座
SPLT-01	电压/功率	有	E14/E27/B22/线夹/ 接线柱/AC插座
SPLT-04	电压/电流/ 功率/功率 因数	无	E14/E27/B22/线夹/ 接线柱/AC插座

警告：

本产品所有金属铜片都带高压，不能接触所有金属铜片，防止触电。

型号 SPLT-00

型号 SPLT-01

型号 SPLT-04

使用说明

使用必读

- 感谢您使用PLT系列产品--LED快速试灯盒。在安装使用前，请仔细阅读本产品说明书，再次感谢您的信任。
- 使用本产品，必须遵守相关的法律法规并由合格的授权人员进行操作。
- 对本产品进行保养或维修只能由授权人员执行。注意：进行非授权的维修可能会影响保修。

本手册中的数据如有修改，恕不另行通知。

电气参数

工作供电电源	95~250 VAC, 50HZ
交流电压	0~300VAC, 测量精度 0.5%
交流电流	0~3A, 测量精度 0.5%
交流功率	0~600W, 测量精度 0.5%
功率因素	0~0.999

功能

- 测试半成品或成品灯：
- 请使用“E14”、“E27”、“交流负载”等地方接入测试品，该测试过程可以测试：交流电压，交流电流，交流功率，功率因素等数据。

报警功能（针对 SPLT-01 单表头试灯盒）

- 短按按键可以切换“电压”或者“功率”显示。
- 次品灯自动报警功能：对不符合标准范围的灯进行报警提示。
- 接入标准的测试品，同时打开开关，点亮测试品，此时长按按键，把此时的功率作为标准功率，同时显示报警范围。通过多次长按按键可以切换报警范围。

报警范围： 正负5% 10% 15% 20%。

注意：

该产品使用保险丝进行防爆保护，如仪器不亮则考虑保险丝已经烧断，需要更换保险丝。在更换保险丝时，必须尽量拧紧座盖，否则多次下来会损坏保险丝座。

生产厂家：博领电子有限公司
生产地址：江门市江海区东宁路107号14栋