

1 接线后空载电压，为 0V。

确保正确连接好，先用夹子试，不要用 MC4 端子连接，如果还是没有数据，按如下：

情况 1，按启动按键后，只有**空载电压为 0V**，其他参数有数据。

解决：长按右下角按键，仪器进入第 5 页（手动模式），查看这个时候，电压，电流情况。

- 1 如果有电流，没有电压，表式仪器内部存在短路问题，只能更换仪器。
- 2 如果电流、电压都没有数据，考虑没有连接好。

情况 2，按启动按键后，**全部数据都为 0V**。

解决：应该还是连接没有连接好。